Erledigt Temporärer Beachball nach Eingabe des User Passwort

Beitrag von „Sascha_77“ vom 2. August 2018, 18:47

Genau das habe ich auch schonmal bei meinem T530. Als ob der irgendwas beim Schlüsselbund oder so rumzurödeln hat. Aber warum/wieso/weshalb ... kein Plan.

Bzw. bei mir ist öfters der Beachball bei dem Passwort Feld. 5 Sekunden später kann man es dann eingeben.