

Erledigt

Bekomme Rocketek RT-BT4 nicht zum laufen

Beitrag von „Manuel“ vom 9. August 2018, 10:26

<https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro/issues/24>

Ich weiß nicht genau ob ich das verlinken darf sorry falls das nicht korrekt ist.

Aber du solltest dir den kleinen Artikel durchlesen und die 2 Dateien tauschen deaktiviert internen Bluetooth und du kannst dein Dongle benutzen!

Ich habe das Xiaomi Mi Notebook Pro und habe es hinbekommen ist ganz einfach hier auch noch mal ein Dankeschön an die Herren die das ganze möglich gemacht haben ihr seid super weiter so!!!