

Erledigt

Bekomme Rocketek RT-BT4 nicht zum laufen

Beitrag von „Noir0SX“ vom 9. August 2018, 17:13

Hast Du mal gelesen von wann der Beitrag stammt und wenn der User das letzte mal anwesend war.

BT, bekomme ich auch so hin, einmal in Win starten seitdem läuft es, mittlerweile ist Win gelöscht, BT geht aber immer noch.