

Erledigt

OS X "hakt"/"stottert"/"laggt" ständig und Realtek ALC887 will nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 13. August 2018, 17:47

Ich hab da mal versuchsweise einiges dran verändert, probier mal diese DSDT aus.

Es kann jedoch sein, dass du evtl mit der DSDT nicht mehr booten kannst. In dem Fall musst du wissen, wie du die DSDT per Shell oder zB Linux wieder entfernen kannst!

Viel Glück