

Erledigt

Bekomme GTX 1050 nicht zum laufen!

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 16. August 2018, 13:32

Hallo und Willkommen bei uns.

[Zitat von rocknwolf](#)

Ich habe folgendes Problem, ich habe einen USB Stick mit Unbeast

erster Fehler 😊

Wie dein USB Stick den eingerichtet?

Welche kexte, drivers64UEFI, Einstellungen in der config.plist? usw