

**Erledigt**

## **Ozmosis geflasht keine Bootflags möglich / Install bootet nicht korrekt**

**Beitrag von „al6042“ vom 26. August 2018, 12:02**

Die beiden folgenden Einträge sind aus meiner Sicht ein Widerspruch in sich:

- Settings/Advanced/Integrated Graphics Configuration: Disabled
- Initiate Graphic Adapter: IGD

Wenn die interne Grafik deaktiviert ist, sollte der "Initiate Graphic Adapter" nicht auf der internen Grafik stehen.

Da sollte der "PEG" eingestellt sein.