

DSDT Problem kein Sleep aus ASUS N61Vn

Beitrag von „ukeman“ vom 30. August 2011, 13:06

Ja Danke erstmal.
Das ging ja fix.

habs getestet.
Jetzt schafft er es in den Sleep mode aber leider nicht mehr heraus und er resettet das Bios.

OK den Bios reset habe ich gefixt mit

Code

```
1. sudo perl -pi -e 's|\xE9\x91\x06\x00\x00|\xC3\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE8\x7D\xFB\xFF\xFF|\x90\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE9\xFF\xF9\xFF\xFF|\xC3\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE8\x1F\x07\x00\x00|\x90\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE8\xF4\xFA\xFF\xFF|\x90\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE8\xA0\xF9\xFF\xFF|\x90\x90\x90\x90\x90|'  
/System/Library/Extensions/AppleRTC.kext/Contents/MacOS/AppleRTC
```

Nach dem Ausschalten und Neustart weiss er auch, dass ich ihn "mit Gewalt" ausgeschaltet habe.

Also scheint er ja "halbwach" zu werden.