

**Erledigt**

## **Ist diese Konfiguration Hackintosh freundlich? (High-End Konfiguration)**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 6. September 2018, 09:18**

Das Problem wird definitiv durch USB verursacht. Hast du mal versucht alle externen USB Geräte zu entfernen? Wenn es dann immer noch nicht geht, müsstest du mal eine SSDT-UIAC erstellen und deine USB Ports darin alle korrekt konfigurieren und die internen als intern markieren. Dann sollte Sleep laufen.