

Erledigt

hab Prozessor übertaktet wird in Mac OS nicht angezeigt

Beitrag von „Crazzak“ vom 9. September 2018, 01:07

Da er ja die Plugin Type Funktion nutzt erstellt Clover eine eigene SSDT welche anhand der Core ID seinen Standart Takt benutzt.

Habe Screens von der Test Maschine AMD mal gemacht ich kann takten wie ich mag jeder Takt wird mir überall angezeigt die Ram Takts sind zu ignorieren habe die Riegel getauscht da ich hier was probiere, nur der unterschied ist ich verwende hier keine PowerStates.

Was ich meinte ist das Script ssdtPRgen welches es auf Github gibt, lad es dir runter zieh es in deine Konsole und hänge hinten das an was ich dir geschrieben habe.

Gestern war es genau das selbe beim Kollegen HW Monitor zeigte es an aber im Systembericht war nichts.