

**Erledigt**

## **Mojave entfernt Support für AR928x**

**Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 15:21**

Die Kexte aus der EFI werden direkt in den KextCache geladen, bevor das Betriebssystem den Riegel vorschiebt.

Einige Kexte können aber aus der EFI heraus nicht genutzt werden, wie z.B. der AirportAtheros40.kext-

Ist dies der Fall, bleibt dir nur noch die Variante, solche Kexte aus /Library/Extensions (/L/E) oder /System/Library/Extensions (/S/L/E) zu laden.

Auch hier hat sich bisher wohl gezeigt, dass der AirportAtheros40 am ehesten aus /S/L/E funktioniert.