

Erledigt

Mojave Internes Bluetooth Deaktivieren DSDT.aml Hilfe

Beitrag von „KMBeatz“ vom 17. September 2018, 15:05

Hallo liebe Hackintosh Gemeinde.

Versuche die Interne Bluetooth Karte aus meinem Acer W700 Tablet zu deaktivieren.

Problem ist das ich immer erst zu Windows Booten muss und danach macOS damit Bluetooth geht.

Da das Tablet mit der Tastatur über Bluetooth funktioniert ist das nervig.

Wollte es mit einem Externen USB Dongle lösen.

Nur das Problem ist das macOS immer die Interne nutzen möchte.

Habe alle benötigten File mal hochgeladen.

Im Bios bzw DSDT wird die Bluetooth Karte wie folgt genannt

SB.PCI0.EHC2.HUBN.PR01.PR11 (Habe ich unter Windows Device Properties herausgefunden)

Wie kann ich die Interne WLAN Karte per DSDT.aml deaktivieren?

Es handelt sich um eine Combo WLAN & Bluetooth Karte die in einem Acer W700 verbaut ist.

Lieben Dank schonmal