

Erledigt

## Dell 5370 i5 8250u

**Beitrag von „al6042“ vom 19. September 2018, 07:09**

Das kann daran liegen, dass die SSD noch initialisiert werden muss.

Am besten einfach mit deinem Live-Linux starten und die Platte mal in Schwung bringen.