

**Erledigt**

## **Mojave Internes Bluetooth Deaktivieren DSDT.aml Hilfe**

**Beitrag von „KMBeatz“ vom 19. September 2018, 09:49**

Leider Negativ.

Bluetooth erscheint weiter unter USB.

Habe die beiden SSDT jeweils in eine SSDT-BT1.aml und SSDT-BT".aml eingefügt und mit maciasl kompiliert und dann nach Patches verschoben.