

Erledigt

Hackintosh startet nur im Verbose Modus

Beitrag von „FelixTalksTech“ vom 21. September 2018, 06:36

Ja der debug Hacken ist raus. Wenn ich ohne Verbose starte geht er in den Verbose Modus und Restartet nach durchlaufem.

Auch nach dem NVRAM Reset besteht das Problem noch. Eine Sache zum NVRAM...

Ich habe versucht den NVRAM zu testen mit

Code

1. `sudo nvram MyVar=TestValue`

Code

1. `nvram -p`

(pre reboot) Dort wird mir nach dem Nram reset nur meine eben hinzugefügte Variabel angezeigt.

Neustart

Code

1. `nvram -p`

Folgender Output:

Spoiler anzeigen

All diese Daten sind auch nach dem NVRAM reset wieder da, und meine Variabel fehlt. Heisst das dass mein NVRAM nicht nativ funktioniert, sprich ich ihn emulieren muss?

-Felix