

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „ebs“ vom 9. Oktober 2018, 14:14

Mal unter **BOARD EXPLORER** schauen ob die Karte überhaupt erscheint

Interessant wäre auch was unter **System Information** und **DMI Information** angezeigt wird.

Wie ist die Einstellung im Bios im Abschnitt **PCI Subsystem Settings**

bei den Punkt **PEG X - Max Link Speed** schauen. Wenn es auf Auto steht dann vielleicht mal auf Gen 3 stellen, vielleicht wird ja die Karte nicht richtig erkannt.

Unter **Integrated Graphics Share Memory** mal verschiedene Größen ausprobieren, bei manchen geht es mit 32MB bei anderen mit 96MB

Im Abschnitt **Integrated Graphics Configuration** sollte **IGD Multi-Monitor [Disabled]** da stehen.

Nach **Fast Boot** kommt noch **Internal GOP Configuration**, dort mal schauen was eingestellt ist. Wenn möglich deaktivieren.

Was mir aufgefallen ist in deiner EFI da sind die ganzen Sensorkeute drin, sowas zum Anfang immer raus. Kann später wenn alles läuft immer noch rein. Die machen manchmal auch Ärger.

Du kannst auch mal ausprobieren das SMBIOS auf iMac 14,2 zu setzen.