

**Erledigt**

## **Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt**

**Beitrag von „dcpro11“ vom 9. Oktober 2018, 19:05**

[ebs](#) Im Bios sieht das Ganze bei mir so aus. Unter Board explorer wird die Karte angezeigt.

Unter PCI Subsystem Settings hab ich Gen 3 ausgewählt aber kein erfolg damit.

Bei IGC kann ich die Share memory nicht ändern da ich PEG ausgewählt hab. Multi Monitor ist auf disabled. Foto von Internal GOP hab ich auch.