

Erledigt **Asus H81M-Plus**

Beitrag von „griven“ vom 10. Oktober 2018, 16:18

Auf Asus Boards nur über die Flahback Funktion des Boards sofern es darüber verfügt. Kann das Board kein Flashback bleibt eigentlich nur der HW Flash über einen Programmer. EZ Flash verweigert sich weil die Capsule nach dem Mod eine ungültige Prüfsumme besitzt und einfach aus der Capsule ziehen wie bei ASROCK geht bei Asus auch nicht weil EZ Flash grundsätzlich alles verweigert was nicht in einer Capsule steckt.