

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 13. Oktober 2018, 09:23

Die interne Grafik, welche im Prozessort eingebaut ist, hat eigene Anschlüsse, die du nutzen musst, wenn nur noch die interne Grafik eingesetzt werden soll.



Die interne Grafik hat keine Möglichkeit über die Anschlüsse der externen Grafik, genauso wenig wie die externe Grafik über die Anschlüsse der internen Grafik genutzt werden kann.