

Erledigt

Klappt unter Ozmosis auch Clover

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. Oktober 2018, 18:24

Mach ein CMOS Reset des Mainboards, dann werden die defaults des BIOS geladen...