

Erledigt

Asus Rampage IV Extreme - BIOS lässt sich nicht einspielen

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. Oktober 2018, 09:28



Hallo [tak21](#) und Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum?

Meinst du das hier -> [Klick](#)

Das rom wurde bis jetzt 60 mal geladen und wahrscheinlich auch geflasht, bis jetzt habe ich noch keine Rückmeldung darüber erhalten dass es nicht geht. Es muss also an der Vorgehensweis beim Flash in Verbindung mit einem ASUS rom liegen, nur leider bin ich kein ASUS Experte und da kommt vielleicht [griven](#) ins Spiel, das eine ist ein Ozmosis rom zu erstellen und das andere ist es zu flashen (da bevorzuge ich einen USB Programmer).

Wir hatten das Thema schon öfter hier im Forum und meistens gab es dann auch relativ schnell eine Abhilfe so dass es am Ende doch lief, ich finde gerade nur dicht den passen Thread und oder das Lesezeichen dazu. 😊

Update: Ich meine mich auch erinnern zu können dass man bei einem ASUS Mainboard für die EZ Flash Funktion diesen einen bestimmten USB Port verwenden muss.

[Coaster](#) seit der Umstellung auf die neuen Foren Software sind alle meine Lesezeichen weg, hast du das (auch) schon von anderen aus der Community gehört?

[tak21](#) hier gibt es eine gute Erklärung zu dem Problem -> [Klick](#)