

Erledigt Asrock X99 Extreme 4

Beitrag von „azzkikr“ vom 16. Oktober 2018, 14:57

Hallo [scarface0619](#)

könntest Du mir einen Gefallen tun und bei dir im UEFI mal die Konfiguration im Bereich Advanced und dann CPU / Chipset / ACPI posten oder abfotografieren oder ähnliches, was immer für Dich einfacher ist, ich vermute das wir hier unterschiedliche Einstellungen haben welche zu dem Fehler führen wenn ich die DSDT von [apfelnico](#) einfüge. Das würde ich gerne kontrollieren. Hattest du schon irgendwo die Bios Version gepostet die wäre evtl. auch interessant.

Danke Jungs !