

Erledigt

MSI Z370 Clover Bootloader ist leer

Beitrag von „Sayokz“ vom 17. Oktober 2018, 14:49

Hat funktioniert! Habe auch die EFI rüberkopiert, bootet nun ohne USB-Stick.

Ich mache jetzt mal keinen neuen Thread auf.

Was mir als aller Erstes aufgefallen ist, ist leider dass er IMMER mit -v startet und mit -v auch herunterfährt, wie kann ich dies unterbinden?

Zweiteres ist mir aufgefallen, dass man im Bootloader nur max. 3 Sekunden Zeit hat sich zu entscheiden, was man denn booten möchte, lässt sich das verhindern, so dass man unbegrenzt Zeit hat?

EDIT: Habe es selber herausgefunden und auch direkt mal eine neuen Serial-Key generiert.

LG