

Erledigt

Lüfter richtig einbauen und Lüfter Drehzahl einstellen

Beitrag von „e4g1e“ vom 24. Oktober 2018, 19:25

hi, das liegt vielleicht auch daran, dass du etwas gegen die Physik arbeitest. Wärme Luft steigt nach oben, wenn du jetzt von oben die warme Luft wieder ins Gehäuse drückst steigen die Temperaturen. Also unten rein oben raus ist meine Empfehlung, bzw. unten rein und hinten raus falls du da einen Lüfter befestigen kannst, dass hab ich auf den Bildern nicht richtig erkennen können.