

**Erledigt AMD RX580**

**Beitrag von „Unwesen“ vom 25. Oktober 2018, 17:09**

Zitat von CMMChris

Setze das Boot Arg "disablegfxfirmware"

Das braucht man aber nur bei paralleler Nutzung von iGPU oder?