

Erledigt

Eigenbau NAS ---> XPenology System

Beitrag von „pgr69“ vom 29. Oktober 2018, 14:44

Hi.

Wie sieht man bei einem Xpenology die "echte" hardware? Im Info-Programm der Systemsteuerung wird ja nur immer das angezeigt was in dem entsprechenden Modell drin sein sollte. Z.b. ein Core i3-4130 beim DS3615xs. Beim Takt wird er tatsächliche angezeigt ebenso beim RAM. Aber bei er CPU und den Cores steht immer das was drin sein sollte.

Ig

Peter