

Erledigt

Wie neutralisiert man das problemgerät im System?

Beitrag von „ozw00d“ vom 2. November 2018, 13:27

Probiere mal folgendes:

gehe [hierhin](#) und lade dir den kext.

Dann gehe ins Terminal:

Zuerst deinstallierst / löschst du einen eventuell vorhandenen RTL kext

diese könnten folgende sein:

RealtekRTL81xx.kext

RealtekRTL8000SL.kext

AppleRTL8169Ethernet.kext

Die kexte könnten an folgenden Orten zu finden sein

`/System/Library/Extensions`

oder unter

`/S/L/E/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns`

überprüfe bitte wo genau sie sich verstecken.

Dann installierst du den oben genannten Kext bitte unter `/S/L/E`.

Das löschen im terminal am beispiel des AppleRTL8169Ethernet.kext:

```
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleRTL8169Ethernet.kext
```

Das excludieren von USB Devices ist hier: [ANLEITUNG: USB 3.0 EL CAPITAN / \(HIGH-\) SIERRA FÜR JEDERMANN \(ZUKUNFTSSICHER FÜR UPDATES UND KOMPLETT GEPACHT\)](#) beschrieben, Arbeite dich da mal durch.

Gruß

ozw00d