

**Erledigt**

## **Hardware Swap, der Server bekommt ein neues Leben**

**Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2018, 21:33**

Wenn du von einem USB-Stick bootest und der FakeSMC in der EFI der Platte liegt interessiert es den USB-Stick nicht die Bohne.

Erst wenn der FakeSMC direkt unter /L/E oder /S/L/E auf der Systempartition liegt, wird es haarig.