

Erledigt

Installation von Mojave bricht ab.

Beitrag von „al6042“ vom 5. November 2018, 22:18

Hier mal noch ein Überblick zu den BIOS-Einstellungen:

xtreme Memory Profile = Profile1

XHCI Hand-Off = Enabled

Secure Boot = Disable

Audio Controller = Enabled

Initial Display Output = IGFX/IGPD oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!
Normalerweise "PCIe 1 Slot" oder "PEG" (nicht Auto)

Wenn die interne Grafik benutzt werden soll:

Intel Processor Graphics = Enabled (nicht Auto)

Intel Processor Graphics Memory = 64M

[DVMT](#) Total Memory Size = MAX