

Erledigt

Magic Mouse Einstellungen stürzen immer ab

Beitrag von „ich777“ vom 2. September 2011, 19:13

Ich glaub ja eigentlich das es irgendwas mit Quicktime zu tuhen hat weil das Fenster beim ersten laden 2 Sekunden erscheint und ich nehme zumindest an das es dann das Video nicht richtig darstellen, laden oder sonstwas kann und abstürzt.