

Erledigt

## MacPanda aka. Latte Panda Alpha

Beitrag von „DottoreTozzi“ vom 7. November 2018, 00:34

[Zitat von Harper Lewis](#)

Spätestens jetzt wäre es an der Zeit, die Hardware-Details in dein Profil oder in deine Signatur einzutragen. Wie schauen denn die UEFI-Einstellungen der Kiste im Bereich Grafik aus, lässt sich da u.a. ein [DVMT](#)-Wert einstellen? Und was genau meint "klappt aber nicht"?

Sorry, das hole ich gerne nach.

UEFI Einstellungen:

- Primary Display: IGFX
- Internal Graphics: Enabled
- GTT Size: 8MB
- Aperture Size: 1024MB

Und:

- HDA Device: Enabled
- iDisplay Audio Connect: Disabled (war auch auf Enabled, macht keinen Unterschied?)

Mit "klappt nicht" meine ich in dem Fall, es wird gar nicht erst ein Audio Device gefunden und angezeigt.

Graphik Beschleunigung funktioniert (Dock ist transparent), aber kein HDMI Audio...