

Erledigt

Asrock Z390 Taichi Ultimate

Beitrag von „Na7ets“ vom 9. November 2018, 13:03

usbinject hatte ich drinnen, war aber schon wieder raus.

SATA Mode Selection = AHCI

XHCI Hand-off = Enabled

VT-d = Disabled

Andere settings die in der Installationsvorbereitung stehen, habe ich im Bios nicht gefunden.