

**Erledigt**

## **Hängt sich beim Booten an unterschiedlichen Stellen auf (manchmal fährt er hoch)**

**Beitrag von „HackbookMaker“ vom 11. November 2018, 15:42**

Das mit dem FakeSMC werde ich dann mal probieren... Die NVIDIA wird nicht mehr im Bootlog angezeigt (Im Windows-Gerätmanager auch nicht mehr). Im BIOS habe Ich "Skip Scanning of External GPU" aktiviert und "Primary Display" von "SG" (Nvidia Optimus) auf "IGFX" gestellt. Nebenbei habe ich auch den "[DVMT](#) Prealloc" von 32MB auf 64MB gesetzt, weil ich gehört habe, dass 32MB zu wenig ist.

UPDATE: Habe gerade die VirtualSMC durch die FakeSMC ersetzt (Und natürlich auch die VirtualSMC.efi zur SMCHelper-64.efi getauscht), das Problem bleibt leider bestehen