

Erledigt

Lenovo M710Q NVME wird als Extern angezeigt

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. November 2018, 23:40

Mit dem [NVMe-SSD.kext.zip](#) ist die SSD sofort intern?

Was macht die SSD wenn du ohne beide Kexte startest? Ohne [PropertyInjector.kext](#) und [NVMe-SSD.kext.zip](#).