

Erledigt

Kennt sich jemand hier mit Wasserkühlungen aus ??

Beitrag von „crazycreator“ vom 22. November 2018, 21:33

Das ist der Nachteil wenn die Anschlüsse am Radiator unten sind. Jetzt hängt die Luft oben und kann nicht raus.

Du kannst nur versuchen denn Rechner fast auf die Seite zu legen, so das die Luft die Möglichkeit hat zu den Anschlüssen am Radiator zu steigen. Normal dürfte ja nichts passieren, ist ja ein geschlossenes System.

Der AGB muss natürlich zu sein 😄

Wenn das alles nichts hilft ... Einfach mal laufen lassen. Pumpe auf Vollgas und warten.