

[TOOL] Vega 64 PowerPlayTable Generator

Beitrag von „Tekener“ vom 24. November 2018, 09:04

kann mir bitte jemand helfen? Egal welche Settings ich so rein mache, die Lüfter laufen laut und ständig.

Ich hatte davor eine 1080TI und die hat super funktioniert, 0 Probleme. Hab ich jetzt mit eine Vega64 wegen der bessere Leistung in Final Cut ausgetauscht und nun bleiben die Lüfter immer an.

Ich möchte die GPU nicht übertakten sondern nur das die Lüfter aus (0 RPM) bleiben wenn ich normal Surfe usw...bzw. eigentlich bis 52° wie der Hersteller angibt.

Hab eine Sapphire VEGA 64 8GB Nitro+.

Hab schon alle versucht war in diesen Thread zu lesen ist.