

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „jaypack2k“ vom 26. November 2018, 11:39

Hi,

wie hast Du den Card Reader and laufen bekommen.

Bei mir zeigt er bei der Grafik leider nur 4MB an in der Übersicht. Eine Idee wie ich das ändere?

Wie hast das mit der Grafik gemacht? Bei mir zeigt er nur 4 MB an.