

**Erledigt**

## Interne SSD wird als externe USB angezeigt - Lenovo T480s

Beitrag von „apfelnico“ vom 29. November 2018, 16:25

Klar. Beschreibe den SSD-Controller per SSDT. Könnte so aussehen:

Code

```
1. Scope (ANSI)
2. {
3. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
4. {
5. If ((Arg2 == Zero))
6. {
7. Return (Buffer (One)
8. {
9. 0x03 // .
10. })
11. }
12.
13. Local0 = Package (0x08)
14. {
15. "AAPL,slot-name",
16. Buffer (0x04)
17. {
18. "M.2"
19. },
20.
21. "built-in",
22. Buffer (One)
23. {
24. 0x00 // .
25. },
26.
27. "name",
28. Buffer (0x15)
29. {
30. "Apple SSD Controller"
```

```
31. },  
32.  
33. "model",  
34. Buffer (0x11)  
35. {  
36. "Apple SSD NVMe I"  
37. }  
38. }  
39. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))  
40. Return (Local0)  
41. }  
42. }
```

Alles anzeigen

Oder den SATA-Controller, weiß ja nicht, wo was für eine SSD dranhängt.