

Erledigt

Interne SSD wird als externe USB angezeigt - Lenovo T480s

Beitrag von „apfelnico“ vom 29. November 2018, 16:59

Natürlich läuft der nicht so allein. Das ist nur die beschreibende _DSM-Methode. Ein Scope bezieht sich auf eine Referenz. Das ist in diesem Fall das vorhandenen Device. Schau nach wie es heißt und wo es liegt und passe es entsprechend an. Ein "ANS1" wirst du nicht haben ...

Die _DSM-Methode ruft zusätzlich die DTGP-Methode auf. Wenn vorhanden (extra SSDT oder in der DSDT), dann sollte in der neuen SSDT ein externer Link hinzeigen. Klar kannst du den Code-Schnipsel auch in eine schon vorhandene SSDT einfügen.