

Erledigt

[Help] Hacki kommt aus dem Sleep nicht mehr raus

Beitrag von „griven“ vom 1. Dezember 2018, 00:11

Die LED ist kein zuverlässiger Indikator das blinken bzw. pulsieren im Sleep beherrscht nicht jedes Board. Hier mal am Beispiel des Thinkpads was gemeint ist:

[pulse - Klein.mov](#) (338,24 kB)

[pulse - Klein.mov](#)

Das der Rechner aus dem Sleep nicht wieder hoch kommt kann verschiedene Gründe haben so kann ein nicht richtig funktionierendes CPU PowerManagement ebenso schuldig sein (SSDT) wie der gewählte Hibernate Mode (ideal auf dem Hack ist Hibernatemode 0 suspend to Ram) oder auch ein nicht passend eingestelltes Bios.