

Erledigt

HP Probook 440 G5 Mojave

Beitrag von „Flashkop“ vom 2. Dezember 2018, 08:56



Ok Danke

Probiere ich mal aus 😊

Zu NR 3: Akkuanzeige:

Danke jetzt wird mir schonmal das Symbol angezeigt. Leider steht da aber 0% mit oder Ohne Ladekabel. Was kann/ muss ich da jetzt tun?

Zusatz: Wenn das Ladekabel angeschlossen ist Zeigt er 0% an, wenn es nicht angeschlossen ist verschwindet das Batteriesymbol und lässt sich auch nicht aktivieren.

Systembericht Stromversorgung:

Batterie-Informationen:

Informationen zum Ladezustand:

Batterie wird geladen: Nein
Batterie ist installiert: Ja

Einstellungen für Stromversorgung des Systems:

Netzbetrieb:

Ruhezustand des Systems (nach Anzahl von Minuten): 0
Ruhezustand der Festplatte (nach Anzahl von Minuten): 0
Ruhezustand des Monitors (nach Anzahl von Minuten): 0
Aktivieren des Ruhezustands über Ein-/Ausschalter ermöglichen: Ja
Ruhezustand bei administrativen Netzwerkzugriffen beenden: Nein
Aktuelle Stromversorgung: Ja
Monitorhelligkeit vor Aktivieren des Ruhezustands automatisch verringern: Ja
GPUSwitch: 2
Hibernate Mode: 3
PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep: 0

Batteriebetrieb:

Ruhezustand des Systems (nach Anzahl von Minuten): 10
Ruhezustand der Festplatte (nach Anzahl von Minuten): 0
Ruhezustand des Monitors (nach Anzahl von Minuten): 2
Aktivieren des Ruhezustands über Ein-/Ausschalter ermöglichen: Ja
Monitorhelligkeit vor Aktivieren des Ruhezustands automatisch verringern: Ja
GPUSwitch: 2
Hibernate Mode: 3
Helligkeit verringern: Nein

Hardware-Konfiguration:

USV installiert: Nein

Informationen zum Ladegerät:

Ladegerät angeschlossen: Ja
Batterie wird geladen: Nein

EDIT 2: Er erkennt auf jeden fall wenn ich das Ladegerät an und abstecke und wechselt dann in den Einstellungen von Batterie auf Netzteil und umgekehrt, zeigt aber halt 0 % an.

Mfg Flashkop.