

Erledigt

Nvidia GTX 980M auf Lenovo Hackbook - Nvidia Treiber

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2018, 16:57

Nach dem Screenshot und meinen Erfahrungen sage ich mal die Nvidia Optimus Funktion ist im BIOS (auch wenn da keine Einstellung ist im BIOS) auf disabled gesetzt, ansonsten wäre die Intel im Screenshot zu sehen.

Mann könnte jetzt in Linux oder Windows das überprüfen... 😊