

**Erledigt**

## **Suche Unterstützung bei Clover Konfiguration**

**Beitrag von „hsotnikah1“ vom 5. Dezember 2018, 01:04**

Würde mich auch sehr interessieren, wie man hier weiterkommt.

Habe heute meine BCM943602CS installiert und seitdem kein richtiger Sleep mehr -> Nur Bildschirm aus, wenn der Rechner von selbst versucht. Beim Ruhezustandbefehl für 1 Sek. aus und direkt wieder an. Terminalgrund:

```
localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
```

Habe leider null Ahnung von BT Patcher FB Patcher und SSDT..

Trotzdem im BT Patcher FB Patcher mal den USB-Port, indem die BT-Karte hängt, auf intern gestellt. Keine Verbesserung