

Erledigt

Gigabyte EP43T-USB3 / ML Kompatibel?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Januar 2013, 14:11

Lichter auf dem MoBo sind Status-LED`s. Wenn die nicht leuchten sollen, mußst du hinten das Netzteil ausschalten, da das Netzteil sonst immer im Standby ist, was auch normal ist! Wenn kein Lüfter oder Festplatte mehr läuft, ist alles O.K.