

Erledigt

Bluetooth Lenovo T430 no Funktion

Beitrag von „griven“ vom 16. Dezember 2018, 21:11

Stimmt in den meisten Fällen ist BT im Bios deaktiviert bei den Geräten sind halt doch Businessgeräte und da ist BT in vielen Fällen eher nicht gefragt 😊

Selten aber auch schon vorgekommen ist das das Modul komplett fehlt dann gibt es natürlich auch kein BT. Wenn es vorhanden und im Bios aktiviert ist sollte das Gerät in der USB Übersicht aber unabhängig von seiner Funktion auch auftauchen. Was Handoff und Co angeht das kannst Du mit dem Modul im T430 aber eh vergessen denn die verbauten Module können "nur" BT 3.0 für Handoff, Continuity usw. hätte Apple dann schon gerne BT 4.0LE im minimum und auch WLAN spielt hier eine entscheidende Rolle. Die gerne genommenen Aththeros Karten sind leider auch komplett ungeeignet für diese Dienste. Kurzum wenn es Dir "nur" um Handoff, Airdrop und co geht und Du sonst BT nicht benötigst spar Dir die Mühe denn das wird nicht gehen selbst wenn das Modul läuft.

Da fällt mir noch was ein, nimm mal den Injector.kext raus der passt nicht auf das "normale" Modul im T430 sondern ist mehr eine Besonderheit bei meinem da in meinem Gerät das BT Modul gefehlt hat und ich dem so einfach das aus dem havarierten T420s verpasst habe...