

Erledigt

Bekomme den Systemsound nicht zum laufen.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 23. Dezember 2018, 17:36

Für Ethernet brauchst du eine Kext, das lief doch auch schonmal, oder? Einfach entsprechende Kext wieder installieren.

Wenn die GPU nach NVRam reset nicht läuft, ist in der defaults der Treiber nicht aktiviert. Dafür braucht es den entsprechenden nvda_drv Eintrag. Öffne mal deine defaults im OzmosisConfigurator und setz einen Haken bei nvda_drv. Danach speichern und NVRam reset.

Hast du bezüglich Sound sowohl die DSDT, als auch mal das bootarg von mir probiert? Laden laut `kextstat | grep -v apple` sowohl AppleALC als auch Lilu? Ist die AppleHDA in S/L/E verändert?

Cloud und Shop laufen nur mit Ethernet, was ist das Problem mit FCPX? Ist die iGPU aktiviert?

Was bedeutet du kommst nicht ins BIOS? Wieso nicht? Mal über das F12 Bootmenü probiert? Oder den Monitor an der iGPU angestöpselt und ausprobiert? Könnte alles an CSM liegen. Auch die verschmierte Oz GUI spricht für ein Problem mit Grafik-kompatibilität beim UEFI Start, sprich CSM-Video.