

Erledigt

MB Tausch - alte Bios Einstellungen lassen sich nicht löschen

Beitrag von „Alpengroove“ vom 30. Dezember 2018, 12:57

Hi,

Da meine Asus Prime Z370-A defekt und nun nicht mehr lieferbar ist, bin ich auf ein Z390-A umgestiegen.

Danach ließ sich die interne GPU nicht mehr aktivieren. Nach einem BIOS Hard Reset auf dem neuen Board geht nun die iGPU, aber irgendwie werden beim booten immer noch Einstellungen des alten Bios geladen.

Wie komme ich zu der Vermutung?

Beide Boards haben eine Asus Aura RGB Beleuchtung. Ich hatte sie am alten Board auf „blau“ eingestellt. Nach einem Bios Reset beim neuen Board leuchtet kurz die default-Regenbogenbeleuchtung, dann „lädt“ das Bios irgendwoher die „blaue“ Einstellung des früheren Boards, noch bevor irgendein Betriebssystem geladen wurde. Das „blau“ bleibt dann dauerhaft.

Kann es sein, dass die Einstellungen von irgendeiner HD Partition geladen werden?

Ich würde sie gerne löschen, da ich nicht weiß, was sonst noch von den alten Einstellungen geladen wird.

Hat jemand eine Idee?