

Erledigt

Intel Nuc (Feintuning - Hilfe gesucht)

Beitrag von „Ad0089“ vom 31. Dezember 2018, 09:21

Wie kann ich Kexte deinstallieren?

Ich habe beim einrichten Apple ALC und den Realtek HD Kext installiert, allerdings festgestellt, das Mojave Die Soundkarte nicht findet (es ist kein Ausgabegerät vorhanden).

Ich habe den Realtek-Kext in Verdacht, da der ja HDMI-Audio macht, mein Bildschirm (den ich aber sonst sehr liebe) hat aber keine Lautsprecher, evtl. liegt es daran.

Ich habe Kopfhörer über die Klinke angeschlossen, aber auch da kommt kein Sound, ich kann keine Lautstärke einstellen usw.

Ich brauche eigentlich nur Sound über Klinke. Gibt es dafür einen extra Kext? Habe einen Intel NUC.

Dann noch eine zweite Frage:

Der Kext updater von Sascha_77 will den neuen Lilu installieren, (ich habe glaube ich 1.25, der neueste ist 1.30). Nach dem runterladen, verwende ich den Kext Helper zur installation. Rein ziehen, auf Los klicken und fertig. Ha auch mit allen anderen Kexten geklappt, nur nac dem Neustart, sei laut Kext Updater Lilu immer noch auf dem alten stand.

Was kann ich tun?

Euch einen guten Rutsch.

LG,

Andi