

Erledigt

SD Karten Leser funktioniert nur wenn beim booten keine SD karte steckt.

Beitrag von „Weedalf“ vom 8. Januar 2019, 22:40

Hallo,

komischerweise funktioniert bei meinem Laptop der SD Karten leser. Allerdings nur wenn beim Hochfahren des Laptops keine karte steckt, sonst steht nur in den Systeminformationen, dass keine SD karte gefunden wurde. Wenn ich die SD Karte erst dannach rein mache, funktioniert er tadellos.

Was kann ich dagegen tun?

02:00.1 SD Host controller [0805]: Broadcom Limited BCM57765/57785 SDXC/MMC Card Reader [14e4:16bc] (rev 10)

02:00.2 System peripheral [0880]: Broadcom Limited BCM57765/57785 MS Card Reader [14e4:16be] (rev 10)

02:00.3 System peripheral [0880]: Broadcom Limited BCM57765/57785 xD-Picture Card Reader [14e4:16bf] (rev 10)