

Erledigt

AORUS PRO Z390, i9 9900K, Radeon Vega56 - Reboot nach dem erstem Login nach der Installation

Beitrag von „Beppo68“ vom 12. Januar 2019, 17:41

Internal Graphics?? I can set it to "Auto" or "Disabled" or "Enabled"

ahh... may you mean the INITIAL Display Output... I was talking about INTERNAL Graphics under the Chipset Tab.