

Erledigt Startsound im Clover Bootloader

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. Januar 2019, 10:45

Ich weiß nicht was über Nacht passiert ist. Als ich heute das T430 angeschmissen habe, plärrte mich Clover leise an. Jeglicher Versuch, den Lautstärkelevel auf 75 zu setzen endet damit, das Clover wieder schweigt. Kein Ton mehr zu entlocken. Ich habe das mit allen HDMI Devices versucht. Diue Ausgabe ist gleich dem Bild für Device 3-5, aber auch 1 habe ich probiert.

Ich habe jedesmal mit -x die vorigen Variablen gelöscht.

Welche Device müsste der richtige sein?

```
Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh or any other key
Shell> fs0:
FS0:\> cd efi/clover/tools
FS0:\efi\clover\tools> BootChimeCfg.efi -l
Output devices:
 1. Speaker - N/A internal
 2. Headphones - left external
 3. HDMI - other internal
 4. HDMI - other internal
 5. HDMI - other internal
FS0:\efi\clover\tools> BootChimeCfg.efi -x
Clearing variables...
Variables cleared!
FS0:\efi\clover\tools> BootChimeCfg.efi -s 5 -v 75
Now using output HDMI - other internal
Volume set to 75%
FS0:\efi\clover\tools> BootChimeCfg.efi -s 5 -v 75 -t
Now using output HDMI - other internal
Volume set to 75%
FS0:\efi\clover\tools> _
```

Die Antwort ist Device 1 Speaker - N/A internal

Damit gehts beim T430.